



TARATURA\_PESIÈRE

ÉTALONNAGE ACCREDIA SÉRIES DE POIDS



Service d'étalonnage ACCREDIA des poids et des séries de poids, effectué par le laboratoire CIBE.

Nos solutions pour la garantie  
de la qualité et la certitude  
de vos mesures.

## OIML R111 : CLASSES DE PRÉCISION

- L'Organisation internationale de métrologie légale a défini la division des poids étalons en classes de précision également en fonction de l'erreur des masses elles-mêmes.
- Si l'on veut mettre en place et vérifier l'étalonnage d'un instrument de pesage, il faut disposer de poids dont l'erreur est inférieure à au moins 1/3 de la division de l'instrument considéré.
- De manière simplifiée, les classes de poids peuvent être classées comme suit :
  - M2 : pour le contrôle des balances jusqu'à 5 000 divisions (III)
  - M1 : pour le contrôle des balances jusqu'à 10 000 divisions (III)
  - F2 : pour le contrôle des balances jusqu'à 30 000 divisions (II)
  - F1 : pour le contrôle des balances jusqu'à 100 000 divisions (II)
  - E2 : pour le contrôle des balances jusqu'à 500 000 divisions (I)
  - E1 : pour le contrôle des balances spéciales de plus de 500 000 divisions.

### SERVICE D'ÉTALONNAGE

Vous pouvez voir ci-dessous un aperçu du certificat d'étalonnage. Veuillez accorder une attention particulière au point 2. « Informations nécessaires », données à communiquer au laboratoire lors de la demande d'étalonnage.

Certificat d'Étalonnage



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



#### OFFICE

Via Picasso, 18/20  
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.*